米袋用カンタンハンド　ご使用にあたって（運転手順）

◆はじめに行って下さい。

①バキュームポンプ、コンプレッサーを起動させる前に、 ・フィルターレギュレータに付いているコックを閉めて下さい。 ・「袋なし」「袋あり」の調整ノブを引き出してロックを外し、両方とも「さがる」へ回し切って下さい。
②コンプレッサーの水抜きを必ず行って下さい。
③シリンダーロッドのほこりを布で拭き取って下さい。

◆以下の手順でセッティングして下さい。

設置作業（取扱説明書：Ｐ１～３参照）

④作業レイアウトに合わせて設置場所を決めます。 ※シリンダーが、壁や設備に当たらないように気をつけて下さい。
⑤アームを伸ばして作業範囲を確認します。 ※壁や他の機械に当たる場合は、ストッパーボルトでアームの旋回範囲を調整して下さい。
⑥アームが流れる場合には、レベル調整ボルトを付属のスパナで調整して下さい。

バキュームポンプ（取扱説明書：Ｐ４～５参照）

⑦バキュームポンプのプラグ(交流３相２００Ｖ)をコンセントに差し込みます。
⑧電源をＯＮにして直ぐＯＦＦにし冷却ファンの回転方向を確認（矢印あり） ※回転が逆の場合は、プラグ内の配線、Ｒ(赤)．Ｓ(白)．Ｔ(黒)のうちどれか２つの接続を換えて下さい。 ※Ｅ(緑)の配線は換えないで下さい。

コンプレッサー（１馬力以上のものを用意して下さい）

⑨コンプレッサーのエアー圧力が0.9MPa(9㎏)未満であることを確認して、コンセントにつなぎます。 **※エアー圧力が９キロ以上あがると、カンタンハンドのコックが破損します。**
⑩コンプレッサーのタンクの水を抜いてから、エアーをカンタンハンドに供給します。 ※故障の原因になるので、週に一回は必ず水抜きを行って下さい。
⑪コンプレッサーのエアー圧力が0.6MPa(6㎏)以上にあがったことを確認して下さい。

本機の調整（取扱説明書：Ｐ５～８参照）

⑫「袋なし」「袋あり」の調整ノブが左に回り切っているか確認して下さい。
⑬フィルターレギュレータに付いているコックを開き、メーターが0.55MPa（5.5㎏）を指していることを確認して下さい。数値が違う場合は、取扱説明書Ｐ５の「フィルタレギュレータの設定」を参照。
⑭「袋なし」のバランス調整について（無負荷調整） 「袋なし」の調整ノブを「あがる」の方にゆっくり回し、吸着パットのバランスをとります。 調整後はノブを押し込みロックして下さい。
⑮「袋あり」のバランス調整について（負荷調整） バキュームポンプの電源をＯＮにします。 「袋あり」のメーターが０まで下がっていることを確認してから、袋（30kg）を吸着させます。 「袋あり」の調整ノブを「あがる」の方にゆっくり回し、吸着状態でバランスをとります。 調整後はノブを押し込みロックして下さい。

※軽いモノを吸着すると安全装置が働き、ベルトをロックします。

※米袋を放し上下動作・吸いつけ・開放を数回繰り返し、正常に作動確認できたら、運転準備完了です。

※詳細につきましては、カンタンハンドAG040取扱説明書をご参照下さい。ご質問などありましたら下記までご連絡下さい。

アイコク アルファ 株式会社　ラクラクハンド事業部
〒491-0394　愛知県一宮市萩原町萩原字松山531-10
名古屋営業本部　農業プロジェクト
TEL 0586－69－2201　FAX 0586－69－3547

2010/03/30